



SUOMI: Mobile Electric Varavirtalähteen käyttöohjeet:

1. Varavirtalähteen kytkentä päälle:

Laite kytkeytyy päälle laitteen etuosassa olevasta virtanapista.

2. Varavirtalähteen pois kytkentä:

Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty n. 30 sekuntiin.

3. Varavirtalähteen käyttö:

- Tarkista aina varavirtalähteen kunto ennen sen käyttöä (Kohta 4. Varoitukset ja kiellot).
- Kytke varavirtalähde päälle kohdan 1 "Varavirtalähteen kytkentä päälle" mukaisesti.
- Liitä varavirtalähde puhelimeesi. Varavirtalähde sisältää Micro-USB ja Lightning (MFI-Sertifioitu) -latauspäät, jotka taipuvat varavirtalähteestä esiin kuvan osoittamalla tavalla.
- Varavirtalähteen jäljellä olevan varauksen näkee laitteen LED-valoista. Esimerkiksi 2 palavaa LED-valoa kertoo latauksen olevan puolillaan.

4. VAROITUKSET JA KIELLOT!

Älä käytä varavirtalähdettä, jos huomaat jotakin seuraavista, vaan ilmoita tästä heti vuokraajalle:

- Varavirtalähde on selkeästi vaurioitunut. (Sen ulkokuori on rikki tai halki.)
- Johdoista on kulunut suojaus, ja niiden alta näkyy kuparinen johto.
- Varavirtalähde on pudonnut lätäkköön tai altistunut suurelle määrälle kosteutta, jonka takia on syytä epäillä, että se voi olla vaurioitunut.
- Laite kuumenee huomattavasti tai epämääräisesti.
- Varavirtalähde on turvonnut. (Ei esimerkiksi mahdu sen latausasemaan.)

Älä jätä varavirtalähdettä kuumaan paikkaan pitkäksi aikaa. Esimerkiksi vältä varavirtalähteen jättämistä aurinkoon pidemmäksi aikaa kuin viisi (5) minuuttia. Lämpimänä päivänä tulisi välttää laitteen jättämistä autoon tai muihin herkästi kuumeneviin pieniin tiloihin.

Älä jätä varavirtalähdettä lataamaan puhelintasi ilman valvontaa.

Älä pura tai muunna varavirtalähdettä millään tavalla.

Alle 10-vuotiaat tai henkilöt, jotka eivät ymmärrä tätä käyttöohjetta eivät saa käsitellä laitetta ilman aikuisen valvontaa.

5. Laitteen perustiedot:

Input:	DC 5V 2A	Koko:	120 x 73 x 9 mm
Output:	DC 5V 2A	Paino:	115g
Kapasiteetti:	4000mAh		

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä laitteen vuokraajaan tai info@mobileelectric.fi.

Laitteiston maahantuoja:

Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: 358 30-650 5505
Email: info@truebell.fi

Jakelija Suomessa:

Vitrine Digital Oy
Kivelänkatu 5-7 A 10
FI-00260 Helsinki, Finland
Tel: 35841 50583991
Email: info@vitrine-digital.fi



SVENSKA: Bruksanvisning för Mobile Electric Powerbank:

1. Aktivering av powerbank:

Tryck på knappen på maskinens framsida.

2. Deaktivering av powerbank:

Maskinen stängs av automatisk om den är inte använt i ungefär 30 sekunder

3. Användning av powerbank:

- Granska maskinens kondition före användning (4. Varningar och förbud).
- Aktivera maskinen enligt instruktion nummer 1 "Aktivering av powerbank".
- Koppla powerbank i er telefon. Powerbank innehåller Micro-USB och MFI-certifierad Lightning portar som böjas upp från powerbanken enligt bilden.
- Powerbankens kvarvarande laddning kan granskas med LED ljus som kan hittas på maskinen. T.ex. 2 LED ljus på menar att maskinen har halva laddningen kvar.

4. Varningar och förbud

Använd inte maskinen, om du märker en eller flera av de följande. Notifiera detta till uthyrare rakt.

- Powerbank är uppenbarligen sönder. (Dess utsida är sönder eller bruten)
- Skyddet på kablar är sönder.
- Powerbank har blivit våt eller utsatt till stor mängd av fukt som ger orsak att misstänka att den är skadad.
- Powerbank värms upp kraftigt eller vagt.
- Powerbank är svullen. (Till exempel: passar inte i laddstationen.)

Lämna inte powerbanken i en het plats för länge. T.ex. undvika att lämna maskinen i solsken för längre än fem (5) minuten. Åckso på en varm dag undvika att lämna maskinen i bilen eller andra högt uppvärmning små utrymmen.

Maskinen bör inte utan övervakning användas.

Maskinen bör inte modifieras eller tas isär.

Barn under 10 eller människor som inte förstår denna handbok är borde inte hantera maskinen utan övervakning.

5. Grundinfo av maskinen:

Input:	DC 5V 2A	Dimension:	120 x 73 x 9 mm
Output:	DC 5V 2A	Vikt:	115g
Kapacitet:	4000mAh		

Kontakta uthyraren eller info@mobileelectric.fi ifall ni har problem.

Importör:

Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: 358 30-650 5505
Email: info@truebell.fi

Distributör i Finland:

Vitrine Digital Oy
Kivelänkatu 5-7 A 10
FI-00260 Helsinki, Finland
Tel: 35841 50583991
Email: info@vitrine-digital.fi



ENGLISH: Mobile Electric Power Bank Instructions

1. How to turn on the Power Bank?

Turn on the device by pressing the power button on the front side of the machine.

2. How to turn off the Power Bank?

The device will turn off automatically in approx. 30 seconds when not in use.

3. How to use the Power Bank properly?

- Always check the condition of the device prior to use. (4. Warnings and Restrictions).
- Turn on the device according to Section 1 "How to turn on the Power Bank?"
- Connect the device to your phone. The Power Bank has a Micro-USB and a MFi-Certified Lightning charger head, which will come out of the device as shown in the attached picture.
- You can check the remaining charge level of the device from the LED lights. For example: 2 LED lights mean that the charge level is at 50%.

4. WARNINGS AND RESTRICTIONS!

Do not use the Power Bank, if you notice some of the following and inform the renter immediately:

- The Power Bank is damaged. (Its exterior has cracked or deformed).
- The charging cords are damaged. (You can see the copper wires under the cord covers)
- The Power Bank has dropped into a puddle or otherwise been exposed to humidity, which gives you reason to doubt that it might have been damaged.
- The Power Bank heats up significantly or in an odd way.
- The Power Bank is swollen. (For example: it doesn't fit into the charging station)

Do not leave the Power Bank in to a hot place for an extended time period. For example avoid leaving the Power Bank in direct sunlight for more than five (5) minutes. Also on warm days you should avoid leaving the Power Bank in a car or other small places prone to excessive heating.

Do not leave the Power Bank connected to a device unattended.

Do not dismantle or modify the Power Bank in any way.

Children under 10 years old or persons who do not understand these instructions should not use the Power Bank without the supervision of adults.

5. Technical information

Input:	DC 5V 2A	Dimensions:	120 x 73 x 9 mm
Output:	DC 5V 2A	Weight:	115g
Capacity:	4000mAh		

In case of problems or questions please be in contact with the renter or info@mobileelectric.fi.

Importer:

Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: 358 30-650 5505
Email: info@truebell.fi

Distributor in Finland:

Vitrine Digital Oy
Kivelänkatu 5-7 A 10
FI-00260 Helsinki, Finland
Tel: 35841 50583991
Email: info@vitrine-digital.fi